

**EN** **POWER MANAGEMENT** > Setting cooktop power limit  
*INDUCTION ECO POWER MODELS*

**IT** **GESTIONE POTENZA** > Regolazione assorbimento massimo  
*MODELLI AD INDUZIONE ECO-POWER*

**DE** **LEISTUNGSSTEUERUNG** > Einstellung maximale Leistungsaufnahme  
*INDUKTIONSMODELLE ECO-POWER*

**ES** **GESTIÓN DE LA POTENCIA** > Regulación de la absorción máxima  
*MODELOS DE INDUCCIÓN ECO-POWER*

**FR** **GESTION DE LA PUISSANCE** > Réglage de l'absorption maximum  
*MODELES A INDUCTION ECO-POWER*

**RU** **УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТИ** > Настройка максимального потребления  
*ИНДУКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ECO-POWER*

## POWER MANAGEMENT


The default cooktop maximum power limit is 3.6 kW. This power limit can be reduced by the user to 1.0 kW, 1.6 kW, 2.2 kW or 2.8 kW.

Each time the user tries to increase the power of a cooking zone, the total power level of the cooktop is calculated. If this total power level is greater than the cooktop maximum power limit, the power increase of the cooking zone is not allowed.


## SETTING COOKTOP POWER LIMIT

To set a different power limit (than 3.6 kW):





1. Connect the cooktop to the mains.
2. Wait for the timer display to go out.
3. Press the B Key (⊖), for 3 sec., to unblock the hob. And the light led above the key will get out.



4. Press simultaneously these two keys to enter in the menu: C key (▶) and E2 key (⊗).
5. Now, in the timer display will show this step: 1.0 kW.



6. With the keys (+) / (-) (F keys) you can choose among: 1.0 kW, 1.6 kW, 2.2 kW or 2.8 kW.



7. Once the chosen value has been selected, to confirm, press simultaneously these keys: C key (▶) and E2 key (⊗).


## GESTIONE POTENZA


Il limite di potenza massimo predefinito del piano cottura è 3.6 kW. Questo limite di potenza può essere ridotto dall'utente a 1.0 kW, 1.6 kW, 2.2 kW o 2.8 kW.



Ogni volta che l'utente tenta di aumentare la potenza di una zona di cottura, viene calcolato il livello di potenza totale del piano cottura. Se questa leva di potenza totale è maggiore del limite di potenza massima del piano di cottura, non è consentito l'aumento di potenza della zona di cottura.


## REGOLAZIONE ASSORBIMENTO MASSIMO

Per impostare un diverso livello di potenza massima (rispetto a 3.6 kW):


1. Connettere il piano cottura all'alimentazione.
2. Attendere che il display del timer si spenga.
3. Premere il tasto B, , per 3 sec., per sbloccare il piano cottura. E il led sopra il tasto B si disattiverà.





4. Premere contemporaneamente questi due tasti per entrare nel menu: tasto C , e tasto E2 .
5. Ora, sul display del timer verrà visualizzato il primo valore di potenza disponibile: 1.0 kW.



6. Con i tasti  /  (tasti F) è possibile scegliere tra: 1.0 kW, 1.6 kW, 2.2 kW o 2.8 kW.



7. Una volta selezionato il valore, premere contemporaneamente questi due tasti: tasto C  e tasto E2 , per confermare.


## LEISTUNGSSTEUERUNG

Die standardmäßige maximale Leistungsgrenze des Kochfelds beträgt 3,6 kW. Diese Leistungsgrenze kann vom Anwender auf 1,0 kW, 1,6 kW, 2,2 kW oder 2,8 kW reduziert werden. Jedes Mal, wenn der Benutzer versucht, die Leistung einer Kochzone zu erhöhen, wird die Gesamtleistung des Kochfelds berechnet. Wenn dieser Gesamtleistungshebel größer als die maximale Leistungsgrenze des Kochfelds ist, wird die Leistungserhöhung der Kochzone nicht zugelassen.


## LEISTUNGSGRENZE DES KOCHFELDS EINSTELLEN

So stellen Sie eine andere Leistungsgrenze (als 3,6 kW) ein:





1. Schließen Sie das Kochfeld an das Stromnetz an.
2. Warten Sie, bis die Timer-Anzeige erlischt.
3. Drücken Sie die B-Taste (↔), 3 Sekunden lang, um das Kochfeld zu entsperren. Und das Licht, das über der Taste geführt wird, erlischt.



4. Drücken Sie gleichzeitig diese beiden Tasten, um in das Menü zu gelangen: C-Taste (▶) und E2-Taste (⏸).
5. Im Timer-Display wird nun dieser Schritt angezeigt: 1.0 kW.



6. Mit den Tasten (+) / (-) (F-Tasten) können Sie wählen zwischen: 1.0 kW, 1,6 kW, 2,2 kW oder 2,8 kW.



7. Nachdem der gewählte Wert ausgewählt wurde, drücken Sie zur Bestätigung gleichzeitig diese Tasten: Taste C (▶) und Taste E2 (⏸).


## GESTIÓN DE LA POTENCIA


El límite de potencia máxima predeterminado de la placa de cocción es de 3.6 kW. Este límite de potencia puede ser reducido por el usuario a 1.0 kW, 1.6 kW, 2.2 kW o 2.8 kW.



Cada vez que el usuario intenta aumentar la potencia de una zona de cocción, se calcula el nivel de potencia total de la placa de cocción. Si esta palanca de potencia total es superior al límite de potencia máxima de la placa de cocción, no se permite el aumento de potencia de la zona de cocción.


## REGULACIÓN DE LA ABSORCIÓN MÁXIMA

Para establecer un límite de potencia diferente (a 3.6 kW):





1. Conecte la placa de cocción a la red eléctrica.
2. Espere a que se apague la pantalla del temporizador.
3. Pulsar la Tecla B , durante 3 seg., para desbloquear la placa. Y la luz led encima de la tecla se apagará.





4. Pulse simultáneamente estas dos teclas para entrar en el menú: tecla C  y tecla E2 .
5. Ahora, en la pantalla del temporizador se mostrará este paso: 1.0 kW.



6. Con las teclas  /  (teclas F) puede elegir entre: 1.0 kW, 1.6 kW, 2.2 kW o 2.8 kW.



7. Una vez seleccionado el valor elegido, para confirmar pulsar a la vez estos botones: botón C  y botón E2 .

### RÉGLAGE DE LA LIMITE DE PUISSANCE DE LA TABLE DE CUISSON


La limite de puissance maximale par défaut de la table de cuisson est de 3.6 kW. Cette limite de puissance peut être réduite par l'utilisateur à 1.0 kW, 1.6 kW, 2.2 kW ou 2.8 kW.

Chaque fois que l'utilisateur essaie d'augmenter la puissance d'une zone de cuisson, le niveau de puissance total de la table de cuisson est calculé. Si ce levier de puissance totale est supérieur à la limite de puissance maximale de la table de cuisson, l'augmentation de puissance de la zone de cuisson n'est pas autorisée.

### REGLAGE DE L'ABSORPTION MAXIMUM


Pour définir une autre limite de puissance (que 3.6 kW):

1. Branchez la table de cuisson sur le secteur.
2. Attendez que l'affichage de la minuterie s'éteigne.
3. Appuyez sur la touche B (⊖), pendant 3 sec., pour débloquer la table de cuisson. Et la lumière led au-dessus de la clé s'éteindra.




4. Appuyez simultanément sur ces deux touches pour entrer dans le menu : touche C (▶) et touche E2 (Ⓢ).

5. Maintenant, l'écran de la minuterie affichera cette étape: 1.0 kW.



6. With the keys (+) / (-) (F keys) you can choose among: 1.0 kW, 1.6 kW, 2.2 kW or 2.8 kW.



7. Une fois la valeur choisie sélectionnée, appuyez simultanément sur ces touches : touche C (▶) et touche E2 (Ⓢ).


## УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ

Максимальный предел мощности варочной панели по умолчанию составляет 3,6 кВт. Этот предел мощности может быть уменьшен пользователем до 1,0 кВт, 1,6 кВт, 2,2 кВт или 2,8 кВт. Каждый раз, когда пользователь пытается увеличить мощность конфорки, рассчитывается общий уровень мощности варочной панели. Если этот общий рычаг мощности превышает предел максимальной мощности варочной панели, увеличение мощности конфорки не допускается.


## НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Чтобы установить другой предел мощности (отличный от 3,6 кВт):





1. Подключите варочную панель к сети.
2. Подождите, пока не погаснет дисплей таймера.
3. Нажмите кнопку **B** (⊖) в течение 3 секунд, чтобы разблокировать варочную панель. И светодиод над клавишей погаснет.



4. Нажмите одновременно эти две клавиши для входа в меню: клавишу **C** (▶) и клавишу **E2** (Ⓢ).
5. Теперь на дисплее таймера появится этот шаг: 1,0 кВт.



6. С помощью клавиш **(+) / (-)** (клавиши **F**) вы можете выбрать: 1,0 кВт, 1,6 кВт, 2,2 кВт или 2,8 кВт.



7. Как только выбранное значение выбрано, для подтверждения нажмите одновременно эти клавиши: клавишу **C** (▶) и клавишу **E2** (Ⓢ).

