



1 - BRSOMIMEASNA	Bruciatore completo con candeletta e termocoppia - Burner complete with thermocouple and ignition cable - Brûleur complet avec thermocouple et cable allumage
1a - BRSOMICAND60	Candeletta accensione bruciatore - Burner ignition cable - Câble allumage brûleur
1b - VMA203457688	Vite bruciatore - Burner screw - Vis brûleur
1c - BRSOMIPSMECF	Piattello bruciatore smaltato - Enamelled burner cap - Chapeau brûleur emailé
1d - BRSOMITAMECF	Tazza ruciatore medio – Burner Body – Corps brûleur
1e - BRSOMISPMECF	Corona bruciatore – Burner flames spreader – Pareflamme brûleur
1f - BRSOMITCOP60	Termocoppia - Thermocouple - Thermocouple
1g - UGMM60..	Iniettore gas bruciatore - Burner gas jet - Injecteur gaz brûleur
1h – BRSOMIMOLLAF	Molla fissaggio candeletta accensione e termocoppia al corpo bruciatore - Spring for fixing the thermocouple and the burner ignition cable to the burner body pour montage de la thermocouple et du cable allumage brûleur au brûleur
2 - CAVELETTORFOR	Cablaggio centralina accensione elettronica - Electronix box wiring - Cablage boîtier allumage électronique
3 - TUBCOLBRMEPBQQG	Tubo collegamento gas per bruciatore posteriore - Gas pipe rear burner - Conduit gaz pour brûleur arrière
4 - BARPBQGASO	Piastra di cottura - Cooking gridde - Plaque de cuisson
5 – TUBCOLBRMEABBQG	Rampa gas per bruciatore anteriore - Gas pipe front burner - Conduit gaz pour brûleur frontal
5a - RUB113RACCBIC	Raccordo bicono - Cooking gridde – Pe de cuisson
5b - RUB113RACC1301	Raccordo M13 X 1 - Fitting M13 X 1 - Raccordement M13 X 1
5c - RUB113RIDBIC	Riduzione bicono - Bicone reduction - Réduction bicone
5d - RUB113CONTRODADO	Controdado rubinetto - Gas valve nut - Dé robinet

6a - PULSANTE1CUC	Pulsante accensione (solo pulsante superiore inclusa parte in gomma) - Ignition switch (only upper button with rubber part)- Bouton allumage (seulement bouton supérieur avec partie en gomme)
6b - PORTAPILAFOR	Pulsante accensione (parte inferiore portapila completo di dato e molla) - Ignition switch (lower part battery container complete with nut and spring)- Bouton allumage (partie inférieure / boîtier de la batterie avec dé et ressort)
7 - RUB113GM041	Rubinetto gas - Gas valve - Robinet gaz
8 - SCATELETTR2F	Centralina accensione elettronica - Electronic box - Boîtier allumage électronique
9 - BARPRBBQGASO	Coperchio inferiore chassis - Bottom cooker cover - Couvercle inférieur chassis
10 - BARVABBQG000	Piano cottura - Cooker body - Chassis rechaud
11 - SUPBBQGASO	Supporti piastra di cottura - Supports for cooking griddle - Soutien pour plaque de cuisson
13 - MANTER3020NR	Manopola - Control handle - Bouton
14 - RABQGAS00NT	Rampa gas - Main gas pipe - Conduit gaz principal

Attenzione:

- il bruciatore 1 deve sempre essere ordinato con il tubo collegamento 3 (oppure 5) e con i particolari 5a, 5b, 1c
- il rubinetto 7 deve sempre essere ordinato con la rampa 3 (oppure 5) e con i particolari 5a, 5b, 1c

Warning:

- the burner 1 must always be ordered together with the gas pipe 3 (or 5) with the parts 5a, 5b, 1c
- the gas valve 7 must always be ordered together with the gas pipe 3 (or 5) with the parts 5a, 5b, 1c

Attention:

- le brûleur 1 doit toujours être commandé avec le conduit gaz pour brûleur 3 (ou 5) et avec les pièces 5a, 5b, 1c
- le robinet 7 doit toujours être commandé avec le conduit gaz pour brûleur 3 (ou 5) et avec les pièces 5a, 5b, 1c